Nos cycles d’entretien

Entretenez votre Audi pour conserver la qualité et la fiabilité de votre véhicule.

Les entretiens à réaliser selon le kilométrage ou l’âge de votre véhicule (au 1er des deux termes atteint)

Le Service Entretien 90 000 km

Contrôles :

- niveau de lave-glace
- niveau de liquide de frein
- épaisseur des plaquettes de frein avant et arrière
- profondeur des sculptures des pneumatiques, aspect de la bande de roulement et pression
- gonflage (y compris la roue de secours)
- batterie et batterie auxiliaire*
- fonctionnement de l’avertisseur sonore
- état du pare-brise
- fonctionnement de l’éclairage avant et arrière
- fonctionnement et réglage des gicleurs de lave-glace et lave-projecteurs
- concentration d’antigel et niveau du liquide de refroidissement
- contrôle visuel du moteur et des composants dans le compartiment-moteur et de l’état de l’étanchéité
- plaques d’immatriculation
- état et tension de la courroie multipistes
- date limite de conservation de la bouteille contenant le produit de colmatage des pneus et inscription de cette date*
- éclairage du coffre à bagages
- clignotants
- signal de détresse et éclairage de l’habitacle
- fonctionnement des feux de braquage et allumage automatique des projecteurs*

* Si le véhicule en est équipé

Indicateur de maintenance :

- remise à zéro
- autocollant d’entretien : inscription du prochain service à effectuer et apposition de l’autocollant sur le montant de porte côté conducteur

Test des systèmes des véhicules

(banc de diagnostic VAS 5051, 5052 ou 6150).